

## UPOZORNĚNÍ

Před použitím pilového pásu je nutno pás „převrátit“, aby směr zubů odpovídal směru otáčení kol na pile CUTTER. (Hnací kladnice s motorem musí táhnout spodní větev pásu směrem do pily)

Veškerou manipulaci s pásem provádějte vždy za použití ochranných pomůcek, zejména brýlí a rukavic. Pás je velice ostrý a hrozí vážné zranění.

### Postup

1. Pás odsvorkujte, aby měl tvar kruhu
2. Pás postavte nastojato, aby zuby byly od těla. Přitom část ležící na zemi (lépe na dřevěné podložce - nebezpečí ztupení) zašlápněte pravou nohou.
3. Horní část uchopte oběma rukama a přetočte zuby směrem dolů o 180 stupňů.
4. Odlehčete spodní větev a ta se sama přetočí, zde zvláště pozor na nebezpečí zranění.

[www.kovotradecz.cz](http://www.kovotradecz.cz)